


Kempf Tank-Service AG

Innenhülle mit Leckanzeiger



Legende:

1. Vakuumleckanzeiger
2. Evakuierungsleitung (Saugleitung)
3. Auspuffleitung
4. Messleitung
5. PVC Innenhülle
6. Schutzplatte aus PVC
7. Tank
8. Tankentlüftung

Tank-Innenhülle mit Leckanzeiger

Dauerhafte Sicherheit für Ihren Öltank von Kempf-Tank-Service AG

Tanks, die den behördlichen Vorschriften nicht entsprechen, gefährden nicht nur die Umwelt, sondern können auch enorme Kosten verursachen. Doch Sie brauchen Ihren Tank nicht gleich ausgraben zu lassen. Eine PVC Innenhülle in Kombination mit einem Leckanzeiger stellt eine wirtschaftliche und sichere Alternative dar.

Das System eignet sich aber auch ausgezeichnet für Lagerung von Chemikalien. Dazu steht spezielles Folienmaterial zur Verfügung. Fragen Sie uns!

PVC Innenhülle

Ohne dass der bestehende Tank ausgegraben werden muss, wird eine massgeschneiderte Innenhülle in den Tank eingebracht. Dies ergibt einen dichten Kunststofftank im Stahltank, der gleichzeitig den perfekten Innenkorrosionsschutz gewährleistet. Unter dem Mannloch wird die Sohle durch eine Schutzplatte aus PVC gegen Verletzungen eingebracht.

Die Überwachung

Der Raum zwischen Tank und Innenhülle wird mit dem Leckanzeiger überwacht. Es erzeugt ein Vakuum, welches ohne Unterbruch überwacht wird. Werden Hülle

oder Stahlwand undicht, löst das Gerät Alarm aus. Da eine der beiden Schichten immer intakt bleibt, wird das Ausfliessen von Öl wirksam verhindert.

Rufen Sie an. Für eine individuelle Beratung vor Ort sind wir gerne zur Stelle. Auch in Notfällen können Sie auf unsere kompetente Hilfeleistung zählen.



Hauptsitz:
Kempf Tank-Service AG
Strandweg 2
CH-8807 Freienbach

Telefon 055 415 62 62
Telefax 055 415 62 61
kontakt@tank-service.ch

Zweigstelle:
Kempf Tank-Service AG
Oberschneit 5
CH-8523 Hagenbuch ZH

Telefon 052 364 15 33
Telefax 052 364 16 90
kontakt@tank-service.ch